

Spær

→ Sådan bruges tagvinkelmåleren.

Monter en snor i hjørnepunktet med noget tungt i enden, fx en møtrik. Du holder kanten op mod spærret/skråvæggen og aflæser tagrejsningen. Tjek et par steder.

Vinkelmåleren er vejledende i, hvilket kvistsystem du skal bestille. Der er 3 systemer der passer til flg. intervaller: 35-40°, 41-45° og 46-50°

Quinntus New Classic

Rådamsvej 9, Hyllinge
4700 Næstved
Tlf: 55450026
www.quinntus.dk

